

ООО "ТАГСМА"

347939, г. Таганрог, Поляковское ш., 20-6

Тел.: 8 (8634) 64-13-42, 64-13-44, тел./факс: 64-06-18.

[E-mail: tagsma@mail.ru](mailto:tagsma@mail.ru)

[Сайт: www.infotaganrog.ru/prisposoblenie-dlya-uborki-podsolnechnika](http://www.infotaganrog.ru/prisposoblenie-dlya-uborki-podsolnechnika)

Запасные части к комбайну «ДОН-1500»/«ДОН-1500Б»*

№	Обозначение	Наименование
1.1	Моторная группа с СМД-31	
1	31А-2103-1	Вал сцепления
2	31А-2103-2	Вал сцепления
3	31А-2103-4У	Вал сцепления (универсальный)
4	31-0462А	Водило шкива переднего
5	31-0457-2	Втулка шлицевая (вала сцеп. маховика)
6	31-1102	Крышка теплообменника левая (с отв.)
7	31-1102-01	Крышка теплообменника правая
8		
9	31-0203-1	Опора (шкива передн. прив. ГСТ)
10	31-04С18	Палец (шкива передн. в сборе гоф. рез. Д=26мм)
11	31А-26С2	Привод НШ -32 (ремкомплект: муфта, втулка, валик)
12	31-04С20-02	втулка, стопор. кольцо)
13	31-04С20-01	Шкив (переднего носка к/вала)
14	31-04С20-02	Шкив (переднего носка к/вала в сборе)
1.2	Моторная установка с ЯМЗ-238АК	
15	238АК-42.00.130	Вал сцепления
16	238АК-10.05.067-20	Водило (шкива переднего носка к/вала)
17	238АК-10.05.510-10	Палец (в сборе (гоф. рез. Д=28мм)
18	238АК-10.05.061-10	Шкив (переднего носка к/вала)
19	238АК-10.05.060	Шкив (переднего носка к/вала в сборе)
20	238АК-4611210	Шкив привода НШ-32
1.3	Мост управляемых колес	
22	РСМ 10.02.02.012	Втулка (кулака поворотного (латунь))
23	РСМ 10.02.02.190	Кулак поворотный (лев.)
24	РСМ 10.02.02.190-01	Кулак поворотный (прав.)
25	РСМ 10.02.02.805	Шкворень
1.4.	Мост ведущих колес	
26	3518020-46136	Втулка шлицевая полумуфты
27	3518020-46147	Втулка (шлицевая)
28	3518020-43040	Мост (после капремонта)
29	3518020-45870	Муфта соединительная (гидромотора в сборе)
30	3518020-46075	Муфта (соединительная разрезная)
31	3518020-46132	Полумуфта первичного вала (круп. шлиц)
32	3518020-46133	Полумуфта гидромотора (мелк. шлиц)
33	3518020-46175	Полуось левая (короткая)

34	3518020-46178	Полуось правая (длинная)
35	3518020-42490	Полуось с отражателем
1.4.1. Редуктор бортовой (левый, правый)		
36	3518020-46332	Болт колеса левый (ведущего моста)
37	3518020-46237	Болт колеса правый (ведущего моста)
38	МК-23М.03.160	Водило
39	МК-23М.03.160-01	Водило в сборе
40	МК-23М.03.655	Вал-шестерня (бортового редуктора $z=14$)
41	МК-23М.03.806	Втулка бортового редуктора
42	3518020-46331 (75Щ-16065)	Гайка колеса левая (ведущего моста)
43	3518020-46331 (75Щ-16065)	Гайка колеса правая (ведущего моста)
44	МК23М.03.220А	Гидроцилиндр тормоза
45	351.8020-45860	Диск фрикционный тормоза
46	МК23М.03.030	Диск нажимной тормоза
47	МК23М.03.210	Колесо зубчатое (в сборе)
48	МК23М.03.651	Колесо зубчатое ($z=75, m=5$)
49	МК23М.03.213Б	Корпус левый (бортового редуктора)
50	МК23М.03.213Б-01	Корпус правый (бортового редуктора)
51	МК23М.03.113А	Корпус тормоза левый
52	МК23М.03.117	Корпус тормоза правый
53	351.8020-40038	Корпус уплотнителя
54	351.8020-40037	Крышка полуоси
55	МК23М.03.209	Крышка корпуса
56	МК23М.03.647	Муфта соединительная
57	МК23М.03.648	Ось сателлита
58	МК23М.03.170А	Ось колеса
59	МК23М.03.000	Редуктор бортовой левый
60	МК23М.04.000	Редуктор бортовой правый
61	351.8020-46502	Стакан
62	МК23М.03.010	Тормоз левый (бортового редуктора в сборе)
63	МК23М.04.010	Тормоз правый (бортового редуктора в сборе)
64	МК23М.03.649	Сателлит (водила)
65	МК23М.03.646	Шестерня солнечная ($z=27, m=5$)
66	МК23М.03.661	Шестерня эпициклическая
1.4.2. Коробка диапазонов		
67	351.8020-46013	Блок шестерен (2-3 передачи КПП ($z=27, z=15$))
68	351.8020-46007	Вал промежуточный
69	351.8020-46173	Вал первичный
70	351.8020-43200-01	Вилка нижняя (КПП в сборе 2-3 передачи)
71	351.8020-43210-01	Вилка верхняя (КПП в сборе)
72	351.8020-43190	Дифференциал коробки диапазонов
73	351.8020-41048	Корпус дифференциала
74	351.8020-43020	Коробка диапазонов (КПП) (после кап. ремонта)
75	351.8020-43360	Корпус коробки диапазонов

76	351.8020-43270-02	диапазонов
77	351.8020-46026	Ось (сателлита дифференциала)
78	351.8020-46162	Рычаг вилок переключения
79	351.8020-46025	Сателлит (дифференциала)
80	351.8020-41001	Стакан установки дифференциала КПП
81	351.8020-46008	Шестерня промежуточного вала (z=15)
82	351.8020-46012	Шестерня промежуточного вала (z=35)
83	351.8020-46014	Шестерня подвижная (1 передачи z=15)
84	351.8020-46017	Шестерня полуоси (z=18)
85	24. 351.8020-46152	Шестерня малая дифференциала (z=39)
86	25. 351.8020-46153	Шестерня большая дифференциала (z=51)
87	351.8020-46353	Шестерня промеж.вала (ведомая z=27)
88	351.8020-46354	Шестерня промежуточная (большая z=23)
89	351.8020-46019-01	Шток блокировки (диапазонов мех-ма перекл.)
90	351.8020-43700	Шток нижний переключения диапазонов
91	351.8020-43170-01	Шток верхний переключения диапазонов
92	351.8020-46167-01	Шток управления

1.5.	Молотильная часть	
93	10Б.01.15.639	Болт (Дон-1500Б)
94	10.01.15.604А	Болт (Дон-1500А)
95	10.01.47.604В	Вал (ведомый редуктора шнека зерн.)
96	10.01.47.603Б	Вал (ведущий редуктора шнека зерн.)
97	10.01.15.102В	Диск (неподвижный ведущ. блока вариатора барабана (нов.)) Дон-1500Б
98	10.01.15.103Г	Диск (подвижный ведущ. блока вариатора
99	10.01.15.102Г	Диск подвижный п/привода вентил.
100	10Б.01.03.170А	Диск неподвижный (Дон-1500Б)
101	10Б.01.03.490	Диск подвижный (Дон-1500Б)
102	10.01.03.102В	Диск ведущий (Дон-1500А)
103	10.01.03.170Б	Диск (Дон-1500А)
104	54-2-48-1	Звездочка z=17, T=19,05 натяж. С подшип.
105	10.01.47.101Г	Корпус (редуктора шнека зерн.)
106	10.01.47.103Б	Крышка (редуктора (шнека зерн.)
107	10.01.47.120	Крыльчатка (редуктора шнека зерн.)
108	10.01.03.404	Обойма
109	10.01.03.602	Пружина
110	10.01.15.605	Пружина
111	10.01.47.100Б	Редуктор шнека зернового наклонного
112	10.01.47.102Д	Стакан (редуктора шнека зерн.)
113	10.01.15.520/140БТ	Ступица (шкива отб. битера нов.)
114	10.01.15.520-01	Ступица (шкива отб. битера с болтами нов.)
115	10.01.15.420Г1	Ступица (шкива отб. битера стар.)
116	10.01.15.420-01	Ступица (шкива отб. битера с болтами, 1 шпонка стар.)
117	10.01.47.301А	Сфера (редуктора шнека зерн.)
118	Н48*1,4.01.019	Шайба
119	10.01.47.605В	Шестерня (редуктора шнека зерн.)

120	10Б.01.03.160А	Шкив вариатора вентилятора (Дон-1500Б)
121	10.01.03.160Б	Шкив вариатора вентилятора (Дон-1500А)
122	8*7*70	Шпонка
123	ШП 18*11*200	Шпонка (ступицы 10.01.15.420 на валу битера удлин.)
124	10.01.15.637	Шпонка (ступицы отб. битера удлин.)
1.6.	Копнитель	
125	10.12.14.604А	Втулка соединительная (опоры с/набивателя)

** Действующие цены предоставляются по индивидуальному запросу*

2. *Запасные части к комбайну СК-5 «НИВА»**

№	Обозначение	Наименование
2.1.	Моторная установка (СМД-19,-20, Д-442)	
1	17-2103-3	Вал сцепления
2	444-2103-10	Вал сцепления (Д-442)
3	22-0452	Ступица (шкива х/части)
2.2.	Ходовая часть	
4	54А-4-25-1В	Блок ведомый
5	54А-4-25Г	Блок ведомый (в сборе с опорой)
6	54-154-8	Блок шкивов (вариатора х/ч)
7	54-60647	Вал шестерня (короткая)
8	54-60648	Вал шестерня (длинная)
9	54-62243В	Вал опоры (стар. образца)
10	54-62252	Вал приводной (привод КПП)
11	54-62612	Вал опоры (нов. обр. с расп. втулкой)
12	54-62612-01	Вал опоры (нов. обр. без расп. втулки)
13	54-62241	Втулка (неподвижного диска позитора)
14	54-62292	Гайка (г/ц вариатора кругл. шлиц.)
15	54-62579	Гайка (вала опоры позитора)
16	54-4-2А	Дифференциал (в сборе)
17	54-10306Г	Диск подвижный (позитора)
18	54-10307В	Диск неподвижный (позитора)
19	54А-01101	Кольцо полиамидное (подвижного диска)
20	54-10309Б	Корпус опоры (позитора)
21	54-10308А	Крышка опоры
22	54-10321	Крышка опоры
23	54Б-4	Мост
24	54-62244	Муфта (вала опоры позит. без отраж.)
25	54-62251А	Муфта шлицевая (стар. образ)
26	3518020-46075-01	Муфта соединительная (неразрезная)
27	54-62240	Направляющая (шпонка подв. диска позитора)
28	54А-4-25-1Б	Опора (шкив.(позитора в сб с 91г.под вал 612-01)
29	54-62239	Пружина (позитора)
30	54-4-3	Редуктор бортовой левый
31	54-4-4	Редуктор бортовой правый
32	54-60166	Сателлит (бортового редуктора)
33	54-01102	Уплотнитель (шлиц. вала привода КПП)
34	54-62247В	Фланец (муфты)
35	54-10132	Шкив тормоза (КПП)
2.3.	Корбка передач	
36	54-60630	Блок шестерен (ведом.2-й передачи z=17/45)
37	54-60634	Вал промежуточный (КПП)
38	54-60650	Вал первичный (КПП приводной)

39	54A-4-1	КПП (нов. образ.) (реставрация)
40	54A-4-1-8	КПП (стар. образ.) (реставрация)
41	54-60638	Шестерня 1-й и задней передачи КПП (z=19)
42	54-60640	Шестерня (ведомая заднего хода z=50)
43	54-60641	Шестерня (привод.промеж.вала з/х z=53)
44	54-60643	Шестерня (ведомая 3-й передачи z=32)
45	54-60637	Шестерня (перв. вала 2-3 перед z=17/31)
<i>* Действующие цены предоставляются по индивидуальному запросу</i>		

*Запасные части к «ПСП-10»**

№	Наименование	Обозначение
1	ПСП-10.01.01.130	Аппарат режущий (в сборе)
2	ПСП-10.00.00.260	Блок звёздочек (z=28/18, t=25,4 привода присп).
3	ПСП-10.01.01.609	Вал (привода приспособления)
4	ПСП-10.01.01.609-01	Вал (привода приспособления)
5	ПСП-10.01.01.606	Вал (привода редукторов реж.аппарата)
6	ПСХ-03.007	Вал (редуктора вертикальный)
7	ПСХ-03.002	Вал (редуктора горизонт. двухстор.)
8	ПСХ-01.622	Вал (ролика натяж.)
9	ПСП-10.01.01.605	Вал (редуктора горизольный одностор.)
10	ПСП-10.01.01.613	Вал (шнека левый до 96г.)
11	УПП 8.01.31.607	Вал (шнека левый с 96г.)
12	ПСХ-01.622	Вал (ролика нижнего транспортера семян)
13	ПСП-10.01.01.614	Вал (шнека правый до 96г.)
14	УПП 8.01.31.606	Вал (шнека правый с 96г.)
15	ПСП-10.01.01.310	Валец (ведущ.тран-ра семян ось-шлиц)
16	ПСХ-01.510	Валец (ролика нижнего трансп-ра семян)
17	ПСХ-01.480	Валик (верх.цент.транс-ра семян (шлиц-шлиц))
18	ПСХ-03.003	Венец (редуктора шлицевой)
19	ПСП-10.01.03.150А	Вилка (натяжника трансп-ра стеблей)
20	ПСП-10.01.01.200СБ	Вилка натяжная (транспортера стеблей:звездочка, вилка, ось, пружина, втулки, крепеж)
21	ПСП-10.01.03.803	Втулка (вилки натяжной)
22	ПСП-10.01.01.003	Втулка (муфты шнека мет. кер.)
23	ПСП-10.01.01.002	Втулка (муфты шнека мет. кер.)
24	ПСП-10.01.01.004	Втулка (эвездочки аппарат. режущ.мет. кер)
25	54-62292	Гайка (аппарата реж.)
26	ПСП-10.01.00.030	Делитель крайний (левый)
27	ПСП-10.01.00.030-01	Делитель крайний (правый)
28	ПСП-10.01.03.030	Делитель лифтёра (левый)
29	ПСП-10.01.03.030-01	Делитель лифтёра (правый)
30	ПСП-10.01.04.020	Делитель лифтёра (средний)
31	УПП 8.01.31-404	Диск (муфты шнека)
32	ПСП-10.01.01.160	Диск ножевой (аппарата режущего с ножами)
33	6.22.01.10КП.019	Заклепка (аппарат. режущ)
34	ПСП-10.01.01.300	Звёздочка (z=36, t=25,4 муфты шнека без втулок)
35	ПСП-10.01.01.270	Звёздочка (z=36, t=25,4 муфты шнека с втулками)

36	ПСП-10.01.01.280	Звёздочка (z=32, t=19,05 муфты шнека)
37	ПСП-10.01.01.340	Звёздочка (z=25, t=19,05 без кронштейна)
38	Н.022.030-33	Звёздочка (z=16, t=25,4) к/прив.шнека (лев.ст.)
39	54-2-48-1	Звёздочка натяжная (z=18, t=19,05) натяжная)
40	ПСП-10.01.01.400	Звёздочка (z=18, t=25,4) к/прив.шнека
41	ПСП-10.00.00.090	Звёздочка (z=20, t=19,05 сменн. домолота)
42	УПП 8.01.31.230	Звёздочка (z=32, t=19,05 муфты шнека)
43	УПП 8.01.31.280	Звёздочка (z=32, t=19,05 муфты шнека)
44	ПСП-10.01.01.180	Звёздочка (аппарата режущего (z=16))
45	Н.206.08.000А	Звёздочка (Звёздочканатяжная ПСП-10.00.00.270)
46	Н.022.020-21	Звёздочка (привод редуктора в сборе)
47	УПП 8.01.31.270	Звёздочка муфты шнека с 96г.
48	ПСП-10.00.00.270	Звёздочка натяжная
49	ПСП-10.01.01.320	Звёздочка натяжная
50	ПСП-10.01.01.330	Звёздочка обводная (z=25, t=19,05) с кроншт.
51	ПСХ-03.251	Звено соединительное (лапка) трансп.стеблей
52	ПСП-10.01.03.010	Каркас (лифтёра левый)
53	ПСП-10.01.03.010-01	Каркас (лифтёра правый)
54	ПСП-10.01.04.010	Каркас (лифтёра средний)
55	ПСХ-01.480-02	Колесо зубчатое (вальца ведущего)
56	ПСХ-01.021	Кольцо пружинное (венца редуктора)
57	В 30	Кольцо стопорное
58	С 72	Кольцо стопорное
59	В 47	Кольцо стопорное
60	Б62	Кольцо стопорное (привод редукторов, блок звез-к шнека)
61	РСМ-10.01.01.202	Корпус подшипника (к/привод)
62	Н.027.002	Корпус подшипника (Опоры вальца ПСП-10.01.01310)
63	Н.027.503	Корпус подшипника (привод редукторов)
64	Н.027.105	Корпус подшипника (к/привод шнека)
65	ПСХ-03.001	Корпус (редуктора)
66	ПСП-10.01.03.430	Кронштейн (крайн лев.)
67	ПСП-10.01.03.430-01	Кронштейн (крайн прав.)
68	ПСП-10.01.01.101	Крышка (редуктора)
69	ПСП-10.01.03.000	Лифтёр левый (в сборе)
70	ПСП-10.01.03.000-01	Лифтёр правый (в сборе)
71	ПСП-10.01.04.000	Лифтёр средний (в сборе)
72	2.2-30*52-1	Сальник
73	ПСП-10.01.01.260	Муфта (шнека до 96г. (2 звезд))

74	УПП 8.01.31.260	Муфта (шнека с 96г.)
75	54-01069	Накладка фрикционная (муфты шнека)
76	ПСП-10.01.01.005	Накладка фрикционная (реж.аппарата)
77	ПСП-10.01.03.431	Направляющая (успокоителя трансп.стеблей)
78	ПСП-10.01.03.431-01	Направляющая (успокоителя трансп.стеблей)
79	54-62172	Направляющая втулка (натяжника трансп-ра стеблей)
80	ПСП-10.01.01.403	Нож (режущего аппарата)
81	ПСП-10.01.00.130	Опора
82	ПСП-10.01.01.220	Опора (крайн лев.)
83	ПСП-10.01.01.220-01	Опора (крайн прав.)
84	ПСП-10.01.03.130	Опора (лифтера левого)
85	ПСП-10.01.03.130-01	Опора (лифтера правого)
86	ПСП-10.01.01.220-01	Опора (прав. крайн)
87	ПСХ-01.607	Ось
88	54-61797	Ось (звёздочки натяж.)
89	ПСП-10.01.03.604	Ось (звёздочки натяжной трансп-ра стеблей)
90	ПСП-10.01.01.607	Ось (звёздочки обводн.)
91	ПСП-10.01.03.001	Отлив (лифтера боковой)
92	ПСП-10.01.03.002	Отлив (лифтера передний)
93	ПСП-10.01.01.511	Планка стопорная
94	ПСП-10.01.01.418	Пластина (шнека)
95	ПСХ-03.013	Пластина регулировочная (аппарат режущ)
96	1680204С17	Подшипник (опора вальца 310)
97	1680207С17	Подшипник (привод шнека)
98	180204	Подшипник (ролик натяжн.)
99	306	Подшипник (редуктор)
100	180206	Подшипник (редуктор, привод)
101	ПСП-10.01.01.604	Полумуфта (редуктора крайнего z=16, t=15,8)
102	ПСП-10.01.01.110	Привод редукторов(опора, вал, звёзд.)
103	Н.090.05.404	Прокладка регулировочная
104	Н.090.05.405	Прокладка регулировочная
105	Н.090.05.406	Прокладка регулировочная
106	ПСП-10.01.01.401	Противорез (реж.аппарата)
107	54-62163	Пружина (муфты шнека)
108	54-60079	Пружина (натяжника трансп-ра стеблей)
109	ПСХ-03.054	Пружина (тяги натяжителя тр-ра семян)
110	ПЖ1-1-2-80x40x22x3	Пружина тарельчатая (аппарата реж.)
111	ПСП-10.01.01.080	Редуктор (центр.двухсторон.венец + венец)
112	ПСП-10.01.01.090	Редуктор (центр.односторон.венец)

113	ПСП-10.01.01.070	Редуктор(крайний звёздочка + венец)
114	ПСХ-01.500	Ролик(нижний трансп-ра семян в сб. с вал. 622)
115	ПСП-10.01.00.020	Скат (левый)
116	ПСП-10.01.04.020-01	Скат (правый)
117	ПСП-10.01.03.040	Скат (лифтера левого)
118	ПСП-10.01.03.040-01	Скат (лифтера правого)
119	ПСП-10.01.01.190	Стакан в сборе (вал, шест, подш, корп.)
120	ПСХ-03.006	Стакан (редуктора верхний)
121	ПСП-10.01.00.310	Стеблеотвод
122	ПСП-10.01.00.090	Стеблесъёмник (левый крайний)
123	ПСП-10.01.00.100	Стеблесъёмник (правый крайний)
124	ПСП-10.01.00.110	Стеблесъёмник (центральный)
125	ПСП-10.01.00.110-01	Стеблесъёмник (центральный)
126	ПСП-10.01.01.290	Ступица трения (муфты шнека жатки)
127	ПСХ-01.730	Транспортёр семян (лента)
128	ПСП-10.01.00.300	Транспортёр стеблей (цепь)
129	ПСХ-01.840	Тяга (натяжная транспортера семян)
130	ПСП-10.01.01.840СБ	Тяга натяжная (транспортера семян:тяга, пружина, шайбы, гайки)
131	ПСП-10.01.03.901	Успокоитель(цепи транспортера (дерев.))
132	ПСП-10.01.03.901-01	Успокоитель(цепи транспортера стеблей (дерев.))
133	ПСП-10.01.01.350	Фланец (звездочки обводной)
134	РСМ10.24.00.090	Цепной привод молотильного барабана (для ум.оборотов)
135	2ПР-15,875-4540	Цепь L=238мм (с соед. звеном)
136	ПСП-10.01.01.618	Шайба (крепл. режущ. аппарата))
137	39.01.019	Шайба стопорная (режущего аппарата)
138	ПСХ-04.006	Шайба сферическая
139	ПСП-10.01.01.601	Шайба упорная (шлицевая, реж.аппарата)
140	ПСХ-03.009	Шестерня коническая (редуктора)
141	РСМ10.24.00.000	Шкив алюм. диам. 250 мм
142	ПСП 10.01.01.030	Шнек (в сборе с цапфой)
143	8*7*36	Шпонка (венец-вал редук-ра)
144	8*7*56	Шпонка (звездочка-вал привода редукторов)
145	8*7*45	Шпонка (редуктор-аппар. режущ)
146	ПСХ-03.005	Шпонка (шестерен конич. редуктора)
147	ПСП-10.01.01.140-01	Щит ветровой
148	ПСП-10.01.01.150	Щит ветровой
149	ПСП-10.01.01.140	Щит ветровой
150	ПСП-10.01.00.416	Щиток
151	ПСП-10.01.00.416-01	Щиток

152	ПСП-10.01.00.429	Щиток
153	ПСП-10.01.00.429-01	Щиток
154	ПСП-10.01.00.429-02	Щиток
155	ПСП-10.01.00.429-03	Щиток
156	ПСП-10.01.00.429-04	Щиток
157	ПСП-10.01.00.429-05	Щиток
158	ПСП-10.01.01.440	Щиток
159	ПСП-10.01.01.440-01	Щиток
160	ПСП-10.01.01.440-02	Щиток
161	ПСП-10.01.01.440-03	Щиток
162	ПСП-10.01.01.440-04	Щиток
163	ПСП-10.01.01.440-05	Щиток

** Действующие цены предоставляются по индивидуальному запросу*

*Запасные части к Измельчителю стеблей ПСП-10.02.00.000**

№	Наименование	Обозначение
1	ПСП-10.02.02.140	Балка (лев.)
2	ПСП-10.02.00.150	Балка (прав.)
3	ПСХ-04.310	Башмак (опорный измельчителя стеблей)
4	ПСП-10.02.02.619	Блок звёздочек ((z=16, t=2ПР25,4) к/прив.изм.стеб.)
5	ПСП-10.02.02.617	Блок звёздочек (привода редуктора изм.стеблей (z=16, t=2ПР25,4))
6	ПСП-10.02.02.601	Вал (шлицевой к/привода измел.стеблей)
7	ПСП-10.02.02.613	Вал (редуктора измельчителя стеблей)
8	ПСП-10.02.02.130	Вал ротора ((030) измел.стеблей)
9	ПСП-10.02.02.110	Вал ротора ((040) измел.стеблей)
10	ПСП-10.02.02.150	Вал ротора ((090) измел.стеблей)
11	ПСП-10.02.02.612	Вал-шестерня (редуктора измел.стеблей)
12	ПСП-10.02.01.090А	Делитель (крайний левый измел.стеблей)
13	ПСП-10.02.01.090А-01	Делитель (крайний правый измел.стеблей)
14	ПСП-10.02.02.260	Делитель (центр.прав.(лев.ст.) измел.стеблей)
15	ПСП-10.02.02.250А-01	Делитель (центр.прав.(прав.ст.) измел.стеблей)
16	ПСП-10.02.02.250А	Делитель центр.лев.(лев.ст.) измел.стеблей
17	ПСП-10.02.02.260-01	Делитель(центр.лев.(прав.ст.) измел.стеблей)
18	ПСП-10.02.02.429	Дуга (делителей измел.стеблей)
19	РСМ-10.24.00.140	Звездочка натяжная
20	ПСП-10.02.02.180	Кожух (большой)
21	ПСП-10.02.02.190	Кожух (малый)
22	ПСП-10.02.02.050	Контрпривод
23	ПСП-10.02.02.201	Корпус опоры (ротора измел.стеблей)
24	Н.022.006-01	Корпус подшипника
25	ПСП-10.02.00.160	Кронштейн (лев.)
26	ПСП-10.02.00.160-01	Кронштейн (прав.)
27	ПСП-10.02.01.402	Крышка
28	ПСП-10.02.02.433А	Нож (ротора измел.стеблей)
29	ПСП-10.02.02.280	Нож в сборе (измел.стеблей)
30	ПСП-10.02.02.280-01	Нож в сборе (измел.стеблей)
31	ПСП-10.02.02.070	Опора (лев.)
32	ПСП-10.02.02.160	Опора в сб.со звёздочкой ротора измел.стебл.
33	ПСП-10.02.02.604	Ось (подвески ножа ротора измел.стеблей)

34	ПСП-10.02.02.330	Ось (шестерни промеж.редуктора изм.стеблей)
35	ПСП-10.02.02.302	Подвеска (ножа ротора измел.стеблей)
36	ПСП-10.02.02.302-01	Подвеска (ножа ротора измел.стеблей)
37	1680208С17	Подшипник
38	ПСП-10.02.02.400(623)	Полумуфта (опоры ротора измел.стеблей)
39	ПСП-10.02.02.390(622)	Полумуфта (редуктора измел.стеблей)
40	ПСП-10.02.02.611	Полумуфта (ротора измел.стеблей)
41	ПСП-10.02.00.040А	Пружина (подвески измел.стеблей в сборе)
42	ПСП-10.02.00.607	Пружина натяжника привода измел.стеблей
43	ПСП-10.02.00.050	Растяжка (подвески измел.стеблей)
44	ПСП-10.02.02.010	Редуктор привода измел.стеблей
45	ПСП-10.02.02.030А	Ротор (изм.стебл. левый (3-х секц.) с 96г. шлиц)
46	ПСП-10.02.02.090А	Ротор (изм.стебл. правый (3-х секц.) с 96г.)
47	ПСП-10.02.02.040	Ротор (изм.стебл. центр. (2-х секц.) с 96г. шлиц)
48	ПСП-10.02.00.080	Рычаг (натяжника привода измел.стеблей)
49	ПСП-10.02.02.370	Рычаг (натяжника цепн.прив.измел.стеблей)
50	ПСП-10.02.00.602	Хомут
51	ПСП-10.02.00.602А	Хомут (балки подвески измел.стеблей)
52	ПСП-10.02.00.090	Хомут (измел.стеблей)
53	2ПР-25,4-11400	Цепь
54	2ПР-15,875-4540	Цепь L=238
55	2ПР-15,875-4540	Цепь L=397 (редуктор 010)
56	ПСП-10.02.02.615	Шестерня (редуктора привода измел.стеблей)
57	ПСП-10.02.00.070	Шкив (натяжник)
58	ПСП-10.02.02.101	Шкив (привода измел.стеблей)
59	ПСП-10.00.00.210	Шкив 5-ти руч.привода присп. (3 + 2) со ступиц
60	ПСП-10.02.02.437	Щиток (редуктора)

** Действующие цены предоставляются по индивидуальному запросу*